

EnOcean

Gateway anlernen


Einfach per USB verbinden und den Lizenze-Key eingeben

```
TTYPARAM=ttyUSB0:57600  
TTYASSIGN=ttyUSB0:ESP3  
KEY=EO:XHwMReE/_xFbn?/e
```

Gerät anlernen

1. **CUxD öffnen**
2. Geräte
3. EnOcean Aktoren auswählen
4. 1. Schaltaktor
5. Name vergeben
6. Geräte-Icon auswählen
7. Option: 1-Kanal
8. **Gerät erzeugen**

1. **Homeatic > Einstellungen > Geräte - Posteingang**
2. Einstellen
3. Command 4BS-38-08
4. Switch|ID vergeben (nur eine für einen Aktor)
5. Teach aktivieren
6. Switch|EEP auf 4BS-11-01

Name	Typenbezeichnung	Bild	Bezeichnung	Seriennummer	Interface	Firmware
eltako1	HM-LC-Sw1-FM		Funk-Schaltaktor 1-fach, Unterputzmontage	CUX3600001	CUxD	Version: 1.12

Geräteparameter

Parameter

DEVICE

ID_BASE

FFA75C00

LOCK

☐

COMMAND

4BS-38-08

Zyklische Statusmeldung

☐

DEV_TIMER

☐

Kanalparameter

Parameterliste schließen

Danach den Aktor in Anlernmodus bringen und über WEBUI mit Ein und Aus anlernen.