

Service Intervall zurück setzen

0. Zündung ausschalten
1. Taster des Wegstreckenzähler drücken und halten
2. Zündung einschalten in Stellung „1“
3. Taster noch 5 Sekunden gedrückt halten, bis „Ölservice“ bzw. „Inspektion“ im Display erscheint
4. Taster der Wegstreckenzählers erneut 5 Sekunden drücken, bis Anzeige im Display blinkt.
5. Taster des Wegstreckenzählers zweimal kurz drücken.
6. Das Service-Intervall ist nun zurückgesetzt.

Es erscheint das neue Service-Intervall

Im Display erscheint das Bremsflüssigkeitsintervall in Form eines Uhrensymbols.

0. Taster des Wegstreckenzählers erneut 5 Sekunden drücken, bis Anzeige im Display blinkt.
1. Taster des Wegstreckenzählers zweimal kurz drücken
2. Das Bremsflüssigkeitsinterfall ist nun zurückgesetzt.
3. Es erscheint das neue Bremsflüssigkeitsintervall.
4. Im Display wird kurz „End SIA“ angezeigt
5. Zündung Ausschalter 1 Taster -Wegstreckenzähler

Revision #1

Created 21 March 2023 10:35:03 by Hermann

Updated 21 March 2023 10:35:25 by Hermann