

# Eltako mit Fhem verbinden

Links zu Doku

[https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean\\_Starter\\_Guide](https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide)

## Benötigte Hardware

- Raspberry Pi mit FHEM
- Eltako FAM14
- Eltako FGW14
- Eltako Aktoren z.B. FSR14

## Konfiguration

### FGW14 einbinden

```
# Konfiguration der seriellen Schnittstelle:  
#  
# Drehschalter des FGW14 auf Pos 6 = 57600 Baud  
#  
define TCM_ESP2 TCM ESP2 /dev/ttyUSB@57600  
attr TCM_ESP2 comType RS485  
attr TCM_ESP2 alias Eltako FGW14  
attr TCM_ESP2 verbose 3
```

Startet man FHEM nach dem Speichern der Konfigurationsänderungen neu sollte man das fhem.log kontrollieren.

Dort findet man nun folgende Einträge:

```
2014.04.02 08:43:08 3: Opening TCM120 device /dev/ttyS3
2014.04.02 08:43:08 3: Setting TCM120 baudrate to 57600
2014.04.02 08:43:08 3: TCM120 device opened
2014.04.02 08:43:08 1: get baseID: Bogus answer received:
000000001520C5A55A8B05500000000000000023012
```

Die dritte Zeile signalisiert, dass erfolgreich eine Verbindung zum FGW14 hergestellt werden konnte. Anschliessend versucht FHEM die BaseID des vermeintlichen TCM120 Moduls abzufragen

Da es sich bei einem FGW14 Modul um kein TCM120 Funkmodul mit eigener BaseID handelt kommt es zu obiger "Bogus answer received" Fehlermeldung.

Diese ist nicht weiter tragisch und kann einfach ignoriert werden.

Wenn in fhem.cfg folgendes Attribut gesetzt wurde

```
attr global autoload_undefined_devices 1
```

Dann erzeugt FHEM automatisch neue Einträge in der fhem-Konfiguration, sobald von einem Sensor oder Aktor das erste Mal eine Nachricht auf dem RS485 Bus ausgetauscht wird.

Befindet sich der obere Drehschalter des FAM14 in Position 4 erhält FHEM über das FGW14 zyklisch Statusmeldungen von allen Aktoren am RS485 Bus.

Auf Basis dieser Statusmeldungen erzeugt FHEM bereits Defines.

Für ein FSR14-4x wird pro Kanal ein Konfiguration in der folgenden Form generiert:

```
define EnO_switch_00000007 EnOcean 00000007
attr EnO_switch_00000007 IODev TCM120
attr EnO_switch_00000007 room EnOcean
attr EnO_switch_00000007 subType switch
define FileLog_EnO_switch_00000007 FileLog ./log/EnO_switch_00000007-%Y.log EnO_switch_00000007
attr FileLog_EnO_switch_00000007 logtype text
attr FileLog_EnO_switch_00000007 room EnOcean
```

### **Eltako RS485-Busaktoren mit FHEM ansteuern:**

Steuert man EnOcean Aktoren auf dem herkömmlichen Weg über TCM120 oder TCM310 USB Adapter

über Funk an, muss FHEM eine Absender ID aus dem Adressbereich des jeweiligen TCM USB-Adapters verwenden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Kommunikation mit den Aktoren über den RS485 Bus. D.h., FHEM darf beliebige IDs verwenden, solange diese eindeutig sind.

Möchte man mit einem FHEM-Webcmd Schalter einen Kanal eines FSR14-4x schalten, so muss die automatisch generierte Konfiguration für das FSR14-4x Relais angepasst werden.

Dazu wird dem FHEM Schalter die frei gewählte ID 00100007 zugeordnet. Um die Übersicht über vergebene IDs zu behalten, sollte man diese systematisch vergeben: z.B.

FHEM-ID= Aktor-ID+0x00100000.

Nun müssen FHEM-ID und Aktor-ID einander zugeordnet werden. Dies erfolgt über ein Sub-Define innerhalb des FSR14 Defines mit dem subDef Attribut, dem man die FHEM-ID zuweist.

Im folgenden Beispiel ist nun der FHEM-Schalter mit der ID 00100007 dem Aktor mit der ID 00000007 zugeordnet.

```
#
# LAMPE
#
# B0: Lampe an
# B1: Lampe aus
#

define EnO_switch_00000007 EnOcean 00000007
attr EnO_switch_00000007 IODev TCM120
attr EnO_switch_00000007 alias LAMPE
attr EnO_switch_00000007 event-on-change-reading state,buttons,channelA,channelB
attr EnO_switch_00000007 group Beleuchtung
attr EnO_switch_00000007 gwCmd switching
attr EnO_switch_00000007 icon light_outdoor
attr EnO_switch_00000007 room Garten
attr EnO_switch_00000007 subDef 00100007
attr EnO_switch_00000007 subType gateway
```

## Konfiguration der Aktoren

### FSR-14

```
eep A5-38-08
gwCmd switching
subType gateway
subDef 00100004
```

### FUD-14

```
eep 15-38-08
gwCmd dimming
```

subType gateway  
model Eltako\_TF  
subDef 00100008

## FSB-14 Rolladenaktor

manufID 00D  
eep A5-3F-7F  
subType manufProfile  
model Eltako\_FSB\_ACK

# Konfiguration Eltako mit PCT14

hier müssen die jeweiligen Aktoren mit dem dazugehörigen subDef verbunden werden.

ID ist dabei das Subdef und Funktion entweder 51 oder 31 oder dementsprechend.

# Hardware-Konfiguration

Das FGW14 muss mit dem Bus verbunden sein. Und die Verbindung von Hold darf nicht vergessen werden.

---

Revision #4

Created 30 October 2023 07:27:00 by Hermann

Updated 30 October 2023 09:13:28 by Hermann